

Produktdatenblatt

Model Orbe High

Lieferant

DRU Verwarming B.V.
Ratio 8
DUIVEN NL
www.drufire.com

Model

Orbe High

Brennstoffart	Holz
Energieeffizienzklasse	A+
Direkte Wärmeleistung kW	6.5
Indirekte Wärmeleistung kW	-
Energieeffizienzindex %	108
Thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung %	81.6
Thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung (Richtwert) %	-

Bei der Montage, Installation und Wartung des Heizgeräts sind besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Anweisungen dazu finden Sie im Installations- oder Bedienungsanleitung.

Product sheet

Modell Orbe High

Supplier

DRU Verwarming B.V.
Ratio 8
DUIVEN NL
www.drufire.com

Modell

Orbe High

Fuel type	Wood
Energy efficiency class	A+
Direct heat output kW	6.5
Indirect heat output kW	-
Energy efficiency index %	108
Thermal efficiency at nominal heat output %	81.6
Thermal efficiency at minimum heat output (indicative) %	-

Special precautions must be taken during assembly, installation, and maintenance of the heating appliance. Instructions can be found in the installation or user manual.

Fiche produit

Modèle Orbe High

Fournisseur

DRU Verwarming B.V.
Ratio 8
DUIVEN NL
www.drufire.com

Modèle

Orbe High

Type de carburant	Bois
Classe d'efficacité énergétique	A+
Puissance thermique directe kW	6.5
Puissance thermique indirect kW	-
Indice d'efficacité énergétique %	108
Rendement utile à la puissance thermique nominale %	81.6
Rendement utile à la puissance thermique minimale %	-

Des précautions particulières doivent être prises lors du montage, de l'installation et de l'entretien de l'appareil de chauffage. Les instructions se trouvent dans le manuel d'installation ou d'utilisation.

Productkaart

Model Orbe High

Leverancier

DRU Verwarming B.V.
Ratio 8
DUIVEN NL
www.drufire.com

Model

Orbe High

Brandstoftype	Hout
Energie-efficiëntieklasse	A+
Directe warmteafgifte kW	6.5
Indirecte warmteafgifte kW	-
Energie-efficiëntie-index %	108
Thermisch rendement bij nominale warmteafgifte %	81.6
Thermisch rendement bij minimale warmteafgifte (richtwaarde) %	-

Bij de montage, installatie en het onderhoud van het verwarmingsapparaat moeten speciale voorzorgsmaatregelen worden genomen. Instructies zijn te vinden in de installatie- of gebruikshandleiding.